

TCH15A PROGRAMADOR DIGITAL

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

- INSTALACIÓN EN CARRIL
- PRECONFIGURACIÓN CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN
- PROGRAMACIÓN ELECTRÓNICA DIGITAL CON PROGRAMACIÓN DIARIA
- BATERÍA DE LITIO CON RESERVA DE ENERGÍA

DATOS TÉCNICOS:

- VOLTAJE: 12V DC
- DESVIACIÓN MÁXIMA: 2 SEG/DÍA A 25 GRADOS
- CONSUMO: 7,5 VA
- DISPLAY: LCD
- INTERVALO MÍNIMO: 1 MINUTO
- PESO: 150 g aprox.
- RESERVA DE ENERGÍA: 3 AÑOS (batería de litio)
- TEMPERATURA IDEAL DE USO: -10º - 40º
- HUMEDAD IDEAL DE USO: 35% - 85% RH

INSTRUCCIONES DE USO:

- PULSE LA TECLA RESET
- LA PRIMERA VEZ, PARA AJUSTAR EL DÍA Y LA HORA, PRESIONE LA TECLA CON EL RELOJ DIBUJADO Y A CONTINUACIÓN LAS TECLAS D+ PARA AJUSTAR EL DÍA Y H+ Y M+ PARA AJUSTAR LA HORA Y LOS MINUTOS.
- PROGRAMACIÓN:

PULSAR P PARA ELEGIR LA HORA DE ENCENDIDO.

PULSAR H+ Y M+ PARA ELEGIR HORA Y MINUTOS DE ENCENDIDO.

PULSAR D+ PARA ELEGIR LOS DÍAS DE ENCENDIDO. SI SE QUIERE CONECTAR TODOS LOS DÍAS, NO ES NECESARIO CONFIGURAR ESTA TECLA.

PULSE P DE NUEVO PARA ELEGIR LA HORA DE APAGADO

PULSE H+ Y M+ PARA ELEGIR HORA Y MINUTOS DE APAGADO

PULSE D+ PARA ELEGIR LOS DÍAS DE APAGADO. SI ELIGE TODOS LOS DÍAS NO ES NECESARIO CONFIGURAR ESTA TECLA.

TIENE LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER 17 CONFIGURACIONES DIFERENTES DE ENCENDIDO/APAGADO

PULSAR LA TECLA CON EL RELOJ DIBUJADO PARA TERMINAR

TCH15A PROGRAMADOR DIGITAL

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

- INSTALACIÓN EN CARRIL
- PRECONFIGURACIÓN CON UNA SEMANA DE ANTELACIÓN
- PROGRAMACIÓN ELECTRÓNICA DIGITAL CON PROGRAMACIÓN DIARIA
- BATERÍA DE LITIO CON RESERVA DE ENERGÍA

DATOS TÉCNICOS:

- VOLTAJE: 12V DC
- DESVIACIÓN MÁXIMA: 2 SEG/DÍA A 25 GRADOS
- CONSUMO: 7,5 VA
- DISPLAY: LCD
- INTERVALO MÍNIMO: 1 MINUTO
- PESO: 150 g aprox.
- RESERVA DE ENERGÍA: 3 AÑOS (batería de litio)
- TEMPERATURA IDEAL DE USO: -10º - 40º
- HUMEDAD IDEAL DE USO: 35% - 85% RH

INSTRUCCIONES DE USO:

- PULSE LA TECLA RESET
- LA PRIMERA VEZ, PARA AJUSTAR EL DÍA Y LA HORA, PRESIONE LA TECLA CON EL RELOJ DIBUJADO Y A CONTINUACIÓN LAS TECLAS D+ PARA AJUSTAR EL DÍA Y H+ Y M+ PARA AJUSTAR LA HORA Y LOS MINUTOS.
- PROGRAMACIÓN:

PULSAR P PARA ELEGIR LA HORA DE ENCENDIDO.

PULSAR H+ Y M+ PARA ELEGIR HORA Y MINUTOS DE ENCENDIDO.

PULSAR D+ PARA ELEGIR LOS DÍAS DE ENCENDIDO. SI SE QUIERE CONECTAR TODOS LOS DÍAS, NO ES NECESARIO CONFIGURAR ESTA TECLA.

PULSE P DE NUEVO PARA ELEGIR LA HORA DE APAGADO

PULSE H+ Y M+ PARA ELEGIR HORA Y MINUTOS DE APAGADO

PULSE D+ PARA ELEGIR LOS DÍAS DE APAGADO. SI ELIGE TODOS LOS DÍAS NO ES NECESARIO CONFIGURAR ESTA TECLA.

TIENE LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER 17 CONFIGURACIONES DIFERENTES DE ENCENDIDO/APAGADO

PULSAR LA TECLA CON EL RELOJ DIBUJADO PARA TERMINAR