

Instrucciones programador digital 12, 24, 48, 110 y 220V programable por segundos

El programador utiliza una cuenta atrás por lo que es conveniente programarlo a la hora en que se vaya a usar

Paso 1: Aprieta el botón "C" para reiniciar el programador.

Paso 2: Pulsa los botones S+, H+ o M+ para decirle al programador en cuanto tiempo quieres que se encienda.

Paso 3: Pulsa el botón "P" para guardar el tiempo programado.

Paso 4: Pulsa los botones S+, H+ o M+ para decirle al programador cuanto tiempo quieres que este encendido.

Paso 5: Pulsa el botón "P" Para guardar el tiempo programado

Paso 6: Pulsa el botón "Start/Pause"

A modo de ejemplo:

Si quieres que el programador se encienda 10 segundos cada 4 horas y media

Paso 1: Aprieta el botón "C" para reiniciar el programador.

Paso 2: Pulsa "H+" 4 veces (4 horas) y el botón "M+" 30 veces (30 minutos)

Paso 3: Pulsa el botón "P" para guardar el tiempo programado.

Paso 4: Pulsa el botón "S+" 10 veces (10 segundos) para decirle al programador cuanto tiempo quieres que este encendido.

Paso 5: Pulsa el botón "P" Para guardar el tiempo programado

Paso 6: Pulsa el botón "Start/Pause"