

## **MW500 - Medidor Portátil de ORP REDOX**

Colocar la pila 9V en su compartimiento

### **Medición :**

Conectar el electrodo a la parte alta del monitor MW500,

Retirar el tapón depósito,

Sumergir el electrodo (2,5 cm) en el líquido a medir,

Encender el MW500 presionando la tecla ON/OFF,

Esperar unos segundos a que el dato se estabilice y leer la medición.

### **Mantenimiento :**

Antes de cada medición, con la ayuda de un trozo de cartulina o de cualquier cartón, rascar suavemente un par de veces la punta de platino de su electrodo. De esta manera, Ud. Ayudará su electrodo a librarse de posibles depósitos de cal, y permitirá medir mejor y más rápido.

Después de cada medición, reponer el tapón depósito con 1cm de líquido de almacenamiento.

El MW500 está calibrado de fábrica. No necesita ninguna calibración.

Después de cada medición, reponer el tapón depósito con 1cm de líquido de almacenamiento.

El MW500 está calibrado de fábrica. No necesita ninguna calibración.

---