

**SUPPORT PANNEAU SOLAIRE  
SUR POTEAU**

**Préparation**

Couper les profilés à la largeur du panneau moins 5 mm :

Longueur profilés = Largeur panneau - 5 mm



<b>MONTAGE</b>	
	<p><b>1)</b> Insérer le profilé derrière le panneau en l'inclinant en diagonal</p>
	<p><b>2)</b> Positionner le profilé horizontalement</p>
	<p><b>3)</b> Insérer la vis avec la rondelle dans l'écrou puis positionner l'écrou dans le rail. Tourner l'écrou pour qu'il ne sorte pas du profilé.</p>
	<p><b>4)</b> Visser la vis sans la serrer pour permettre le déplacement du profilé dans le cadre du panneau.</p>



**5)** Répéter la procédure avec le 2<sup>e</sup> profilé



**6)** Vérifier que les écrous sont tournés perpendiculairement au profilé et qu'ils ne sortent pas du rail.



**7)** Insérer les 4 écrous dans la structure centrale



**8)** Insérer les 4 écrous dans les rails. Ajuster l'écartement des rails si besoin.



**9)** Serrer les 8 vis des rails en vérifiant que les écrous sont tournés perpendiculairement et qu'ils ne sortent pas des rails.



**10)** Installer le support sur le poteau à l'aide des brides.  
Régler l'angle d'inclinaison.